



① Stelaż podpierający



② Oskona głowicy



③ Zaślepka x 2



④ Wkręt x 6



⑤ Śruba x 2



⑥ Podkładka x 2



⑦ Klucz imbusowy



Potrzebne narzędzia:



INSTRUKCJA MONTAŻU: Stelaż Q 7606-K, Q 7607-K, Q 7608-K

