



VRTAČÍ ROZMĚRY


Zámek



Čtečka L033-A01



Čtečka L033-A02 bez distanční vložky



Čtečka L033-A02 s distanční vložkou






SCHÉMA MONTÁŽE

Vnější Čtečka
(L033-A01 / L033-A02)




Vnitřní Čtečka L033-A01
(není možné bez použití kovového plíšku)




ROZMĚRY


Zámek




Nárazník




Čtečka L033-A01 (pohled z čela)



Čtečka L033-A01 (pohled ze zadu)



Čtečka L033-A02



Čtečka L033-A02 s volitelnou vložkou

