



S36

PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž brzdy
Namontujte před nasazením lišty



Možnost seřízení
horního vozíku




Možnost seřízení
dolního vozíku



Horní vozík ve verzi s okroužkem
v prodeji během roku 2017. Více informací telefonicky nebo emailem.

SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S36



13C0S36


Obsahuje:
2x horní vozík
a 2x dolní vozík

Spodní profil S50




13D1S50DXX (elox)
13D2S50DXX (surový)

Horní profil S50




13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)

Horní profil S50
pro zafrézování



13D2HF50XX

Brzda



13C0S36B

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



35 kg




kuličkové ložisko





min. 18 mm




spodní vedení




$$\begin{aligned} H_a &= H - \text{min. } 4 \\ H_b &= H - 20 \\ X_1 &= Y + 3 \\ X_2 &= Y - 13,5 \\ Z_1 &= Y + 4 \\ Z_2 &= Y + 5 \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \text{min. } 20 \\ X_1 &= Y - 12 \\ X_2 &= Y - 12,5 \\ Z_1 &= Y - 13,5 \\ Z_2 &= Y - 5 \end{aligned}$$




Montáž dveří




$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \text{min. } 4 \\ X_1 &= Y - 12 \\ X_2 &= Y - 12,5 \\ Z_1 &= Y - 13,5 \\ Z_2 &= Y - 5 \end{aligned}$$



1. V prvním kroku se zašroubují vozíky na dveře. Dále je třeba spustit horní vozík, aby bylo možno zasunout dveře s vozíky do dolních lišt.



2. Po umístění dveří s vozíky do dolních lišt se zvedne horní vozík do horní lišty a po výškovém nastavení se zafixuje v požadované poloze pomocí zajišťovacích šroubů.



Obrácená verze



S36

Kování S36 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se montují do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.